GAZELLE®

G9621

أداة كبس هيدروليكية يدوية
(6-300 mm²)
دليل المستخدم



المحتويات

1. المقدمة **٣**

2. الملصقات **٣**

3. الضمان **٣**

4. وصف وحدة الكبس الهيدروليكية **٣**

5. ملاحظات بشأن الاستخدام المخصص **٣**

5.1 تشغيل الوحدة ٣

5.2 شرح نطاق التطبيق ٣

5.3 تعليمات التركيب ٤

5.4 الخدمة وصيانة أداة الكبس ٤

6. استكشاف الأخطاء وإصلاحها **٤**

7. البيانات الفنية **٤**

الرموز **٥**

1. المقدمة

- قبل البدء في استخدام الأداة، يُرجى قراءة دليل التعليمات بعناية.
- استخدم هذه الأداة حصراً للغرض المخصص لها.

يجب ألّا يقوم بتركيب وتجميع مواد التوصيل بمساعدة هذه الأداة إلا أفراد مدرَّبون تدريباً خاصاً.

- يجب اصطحاب دليل التعليمات هذا طوال العمر الافتراضي للأداة.
- يجب على المشغّل:

- ضمان توفّر دليل التعليمات للمستخدم، والتأكد من أن المستخدم قد قرأ دليل التعليمات وفهمه.

2. الملصقات

تجد على الملصقات المثبّتة على الوحدة مواصفات الطراز، واسم الشركة المصنِّعة و/أو شعار الشركة. الرقم التسلسلي موجود على الأسطوانة الهيدروليكية.

3. الضمان

إذا تم ضمان التشغيل الصحيح وإجراء الصيانة الدورية، فإن مدة الضمان لدينا سنة واحدة (1) من تاريخ التسليم.

4. وصف وحدة الكبس الهيدروليكية

تتميّز عملية الكبس بحركة إغلاق القوالب. يوضع طرف الكابل أو الموصِّل في النصف الثابت من قالب الكبس. يدفع المكبس الجزء المتحرك من القالب نحو نقطة الانضغاط.

تكتمل عملية الكبس عندما تتلامس القوالب ويُبلغ أقصى ضغط تشغيل للمضخة.

5. ملاحظات بشأن الاستخدام المخصص

5.1 تشغيل الوحدة

1) عليك أولاً اختيار القوالب المناسبة للتطبيق المطلوب. ثم صِل رأس الكبس بخرطوم الضغط العالي وافرد الخرطوم بالكامل.

2) أدخِل القوالب من الجانب وضع رأس الكبس في موضعه.

3) شغّل المضخة حتى تُغلق القوالب بالكامل.

بعد اكتمال عملية الكبس وانسحاب المكبس، أخرِج مادة التوصيل من رأس الكبس.

5.2 شرح نطاق التطبيق

تنبيه: لا تستخدم الأداة على دوائر كهربائية حيّة أو بالقرب منها.

قبل البدء في الكبس، تأكّد من أن جميع الأجزاء المشاركة في عملية الكبس غير متصلة بدوائر كهربائية حيّة.

يمكن تشغيل الأداة في نطاق درجات حرارة من -20 °م إلى +40 °م، داخل المباني وخارجها.

5.3 تعليمات التركيب

ينطبق الأمر نفسه على المواد الموصِّلة. ولا يمكن تقديم أي ضمان بشأن كبس مشابك C الخاصة بموردين آخرين.

على الرغم من تطابق أرقام الرموز، يختلف عرض الكبس لأطراف الكابلات والموصِّلات المصنوعة من النحاس عن تلك المصنوعة من الألمنيوم. وإضافةً إلى العلامات الموجودة على القوالب، يختلف أيضاً طلاء السطح.

تنبيه: حتى لو كان رقم الرمز متطابقاً، يجب استخدام القوالب المناسبة للمادة فقط.

5.4 الخدمة وصيانة أداة الكبس

يجب تنظيف الأداة الهيدروليكية وتجفيفها بعد كل استخدام. الأداة لا تحتاج إلى صيانة. نوصي بإرسال الأداة إلى الشركة المصنِّعة لفحصها بعد مرور عام.

ضمن الاستخدام المخصص للأداة، يُسمح للعميل بتغيير القوالب فقط.

.6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- الأداة يتسرّب منها الزيت.

=> أعِد الأداة إلى الشركة المصنِّعة المتخصصة. لا تفتح الأداة.

.7 البيانات الفنية

قوة الكبس:	60 kN
الوزن:	3.8 kg
شوط المكبس:	17 mm
الضغط المقنَّن:	700 bar
سعة الكبس:	الحد الأقصى 300 mm²
القوالب القياسية:	Cu 6-300 mm²
الأبعاد:	50 × 17 × 7 cm

الرموز



تحذيرات السلامة

يُرجى عدم تجاهل هذه التعليمات تفادياً لإصابة الأشخاص وإلحاق الضرر بالبيئة.



تحذيرات التشغيل

يُرجى عدم تجاهلها تفادياً لإتلاف وحدة المضخة.



لن نتحمل بأي حال من الأحوال المسؤولية عن الوفاة أو إصابة الأشخاص أو تلف الممتلكات الناتج عن الاستخدام غير السليم لمنتجنا أو عدم صيانته. وفي حال وجود أي شك بشأن سلامة التشغيل والاحتياطات اللازمة، يُرجى التواصل مع موزّعنا.



يُرجى التخلص من جميع مواد التغليف والأجزاء المُزالة بالطريقة السليمة.

INNOVATION
PERFORMANCE
SAFETY
CONFIDENCE
GAZELLE

GAZELLE

sales@gazelleindustrial.com | www.gazelleindustrial.com